取扱説明書 保証書付(裏表紙)



ミキサー 品番 SM-L57

このたびは、ミキサーをお買い上げいただき、 ありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 とくに**「安全上のご注意」**は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に 保管してください。

この「取扱説明書」は、「保証書」を兼ねております。 販売店が所定事項を記入しますので、

記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。



取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の後の記号が 色記号です。

一般家庭用

(業務用としては使わないでください)

もくじ

安全上のご注意1~2
各部のなまえ3
使いかた4~5
お料理メニュ ー 集6~7
故障かな?と思ったら8
仕様8
保証とアフターサービス8
保証書裏表紙

特長

- ◆ 切れ味長持ちチタンコート W波刃6枚カッター
- たっぷり大容量 1200ml
- 傷つきにくいガラス製ボトル

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では 使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り いただくことを説明しています。
- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたとき に、死亡や重傷に結び つく可能性のあるもの。



誤った取扱いをしたとき に、軽傷または家屋・ 家財などの損害に結び つくもの。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は 分解したり修理をしない。

火災・感電・ケガの原因になります。 分解禁止 修理はお買い上げの販売店またはお近くの 「お客さまご相談窓口」(別紙)にご相談 ください。

、水につけたり、水をかけたり

ショート・感電の原因



異常・故障時には、ただちに使用を 中止する。

- 使用を中止 ・スイッチを入れても、ときどき運転 しないことがある。
 - ・コードを折り曲げると、通電したり しなかったりする。
 - ・運転中、異常な音がする。
 - ・本体が変形していたり、異常に熱い。
 - ・こげ臭い臭いがする。
 - ・その他の異常・故障がある。



●発煙・発火・感電の原因になります。

故障・事故防止のため、使用を中止し コンセントから電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご相談下さい。



使用禁止

コードや電源プラグが 傷んだり、コンセント の差込みがゆるいとき

は使用しない。 禁止 感電・ショート・発火

の原因になります。

しない。

水場での になります。



カッターや、回転部を 露出したままで運転し ない。

ケガに注意 ケガの原因になります。



交流100 V のコンセント 以外では使用しない。

火災・感電の原因となります。

禁止



運転中に、ふたを開けたり 容器の中へ指、スプーン、 はし等の調理材料以外を入 ^{ケガに注意} れない。

ケガの原因になります。





コードを傷付けたり、破損させたり 加工したり、無理に曲げたり、引張 ったり、ねじったり、たばねたりし 禁止ない。また、重い物を載せたり、挟 み込んだりしない。

> コードが破損し、火災・感電の原因 になります。



子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない。

やけど・感電・ケガを する原因になります。



※ 本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



分解禁止



電源プラグを抜く



指示を守る



水ぬれ禁止



ケガに注意

お読みになった後は、お使いになる方が、いつでも見られるところに必ず保管してください。

介 注 意



電源プラグを抜くときは、コードを持た ずに必ず先端の電源プラグを持って引き 抜く。また、電源プラグ

ほこりを のほこりなどは定期的に

^{ふきとる} ふきとる。 感電やショートして発火


することがあります。



スイッチ「切」を確か めてから、電源プラグ

を抜き差しする。

切ってケガの原因となります。





運転中に移動させない。 ケガの原因となります。

禁止



不安定なところでは使用 しない。 ケガの原因となります。

禁止





40℃以上の熱い材料は 容器に入れない。

ふきこぼれによるやけどや、 容器割れによるケガの原因 となります。



運転中に容器、ふた の取り付け、取り外 しは行なわない。

ケガの原因となります。





使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜く。

やけどやケガ、絶縁劣化によ 電源プラグ る感電・漏電火災の原因にな を抜くります。





部品の取り付け、取り外 し、及びお手入れすると きは、スイッチを切り電 電源プラグ源プラグを抜く。

を抜く ケガの原因になります。





カッターは鋭利です。 直接手を触れない。 ケガの原因となります。

ケガに注意






安全スイッチを、細い棒 などで押さない。 安全スイッチを押したまま

本体スイッチを押すと、回 転部が回転し、ケガの原因 となります。





各部のなまえ



使用中に運転が停止したときは

●ボトル内の材料が多いと、モーターを保護するために保護装置がはたらき、 運転が停止します。そのときは、次の手順でやりなおしてください。 (調理できない材料(P5)は、入れないでください。保護装置がはたらきます。)

必ずスイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。

- ボトル部をはずし、材料を減らします。
- ② スタンド部を裏返し、底面の復帰ボタンを奥まで、はしなどで押します。
- ③ ボトル部をスタンド部にのせ、再び運転します。
- *材料を減らしても運転がたびたび止まるときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。



分解

で使用前にスタンド部以外の部品を **お手入れ(P5)の要領で洗ってください。**


● ボトル台を押さえ、ボトルを矢印の方向に 回します。



組立て

「部品を洗った後、もとどおりに組立てます。〕

●ボトル台を押さえ、ボトルを矢印の方向に



使いかた ■

1 液体・材料を入れ、ふたをする。

材料は「一度にできる量」の最大量以下を入れる。 (液体を加えて1200ml以下)

角氷を加えるときは、 2.5cm角以下の 氷を他の材料の あとに入れます。



凹部と凸部が、

合っていないと

運転しません。

2ボトル部をスタンド部にのせる。

- ボトル台の凹部と スタンド部の凸部を 合わせてのせます。
- スイッチ「切」を確認 してから電源プラグを コンセントに差し込み ます。
- **★**スイッチを「入」にしたまま ボトル部をのせると突然運転します。

3 スイッチを入れる。

- フラッシュスイッチは押している間だけ 運転し、はなすと停止します。 (短時間の粉砕やかくはんに使用します。)
- 異常音や振動が大きいときは、すぐに スイッチを切り、材料を減らしてください。

4スイッチを切る。

スイッチの使い分けと運転時間

- ●運転時間はめやすです。詳しくは、「お料理メニュー集」をごらんください。
- 液体を加えて調理する場合 連続運転は4分以内にし、くり返し使用する場合は、2分以上止めてからご使用ください。
- 液体を加えずに調理する場合(生肉・生魚・乾物など) 連続運転は1分30秒以内にし、くり返し使用する場合は、2分以上止めてからご使用ください。
- ★規定時間をこえて使用しますと、モーターに無理がかかり、故障の原因になりますので必ずお守りください。

スイッチ	材料と料理メニュー	運転時間
	◆柔らかく煮た野菜・果物のピューレ ◆果物のジュース	約30秒
入	◆いり大豆の粉砕	約1分
	◆野菜のジュース	約2分
	◆ふりかけ ◆煮干し	約15秒
	◆パン粉	約5秒
 フラッシュ(瞬時)	◆ピーナツ(押す2~3秒/はなす 1 秒を繰り返す)	約1分
	◆ゆで卵(チョンチョンと約2回)	
	◆生肉のすりつぶし ◆生魚のすり身(チョンチョンと小刻みにA	为30回)

■お手入れ□

- ・電源プラグを抜いてください。
- ・お手入れは水またはぬるま湯(39℃以下) で、中性洗剤とスポンジで行なってくださ い。(ベンジン・シンナー・たわし・みがき 粉などは使用しないでください。)
- ・食器乾燥器や食器洗い乾燥機を使用しない でください。(樹脂部品の変形防止のため)

1 ボトルを洗う。


●水またはぬるま湯(39℃ 以下)を1/3ほど入れ少量 の中性洗剤を加え、約10秒 運転した後、水洗いします。



手袋

- **2** カッターを洗う。
- カッターに汚れがあると きはボトル台をはずして ください。
- ★必ず手袋などを着用のうえ、 ボトル台をもってください。

手を切らないように ブラシなどを使って



4 スタンド部の汚れは ふきんでふき取る。

5 もとのように組立てる。

使いかたのこつ

材料を入れる順序は・・・



運転中の材料の投入は・・・

計量カップを取りはずして 材料を、入れてください。



また、計量カップは調味料の 計量にもご利用ください。 (容量約35ml)

取り出しにくいものは・・・

ボトルをはずして、下から 取り出します。



■ 調理できない材料

- ・ねばり気の強い材料(とろろいもなど)
- ・かたい材料(かつおぶし、乾燥した朝鮮 にんじん、乾燥大豆、冷凍食品など)
- ・氷だけの粉砕

-度にできる量

材	料	一度にできる量	切りかた
ジュ	.ース	液体を加えて	●皮・しんをとり、2~3cm角に切ります。
の ホ	材料	200~1200mlまで	●にんじんなどの固い材料は1cm角に切ります。
生	肉	80~100g	2~3cmに切ります。皮やすじは取り除きます。
生	魚	190~210g	骨・皮を取り除き2~3cm角に切ります。
大	豆	30~100g	大豆は、よくいってから使います。
ピー	ナツ	150~200g	皮をむきます。
煮	干	10~50g	2~3cmにちぎります。(頭と腹わたは、取り除きます。)

★生肉・生魚を調理され る場合は必ず「一度に できる量」の範囲内で ご使用ください。モー ターに無理がかかり故 障の原因になります。

お料理メニュー集

参考:1カップ=200ml 大さじ1= 15ml 小さじ1= 5ml

★容と健康に、食物繊維をたっぷりとりましょう!!

★印のついた食品には、たくさんの食物繊維が含まれています。

※材料を入れる順序はP5の「**使いかたのこつ**」をごらんください。

フレッシュジュース (できあがり4人分)

みかん・キャベツジュース

★みかん(缶詰)	400g
★キャベツ········	····· 40g
牛乳⋯⋯⋯	200ml
はちみつ	大さじ1
角氷	······6個(90g)

- ①キャベツは2~3cm角に切り ます。
- ②全材料をボトルに入れ、約2分 運転します。

V5野菜ジュース

★セロリ・キャ	バツ … 各20g
★ にんじん・ト	マト … 各40g
★りんご	100g
牛乳	400ml
はちみつ	大さじ1
角氷	······6個(90g)

- ① キャベツ・トマト・りんごは、 2~3cm角に切り(りんごは皮 としんを除く) にんじんとセロ リは約1cm角に切ります。
- ②全材料をボトルに入れ、約2分 運転します。

セロリミックスジュース

★セロリ	40g
★りんご	200g
水	400ml
レモン汁	大さじ1
はちみつ	大さじ1
角氷	······ 6個(90g)

- ① セロリは約1cm角に、りんごは 皮としんを除き、約2cm角に切 ります。
- ②全材料をボトルに入れ、約2分 運転します。

フルーツジュース (できあがり4人分)

ミックスジュース

★ バナナ	100g
★みかん(缶詰)	100g
★りんご	100g
牛乳	260ml
角氷 ·······6個	(90g)

- バナナは皮をむき約2cmの長さ に切り、りんごは皮としんを除 き2~3cm角に切ります。
- ② 全材料をボトルに入れ、約40秒 運転します。

ストロベリージュース

★いちご	300g
牛乳	400ml
砂糖	大さじ4
角氷	···········6個(90g)

- ① いちごはへたを取ります。
- ②全材料をボトルに入れ、約40秒 運転します。

フルーツヨーグルトジュース

★バナナ	80g
★みかん(缶詰)	····· 160g
牛乳	··· 260m1
ヨーグルト	··· 100ml
──砂糖 ··············	… 大さじ2
角氷	6個(90g)

- ①バナナは皮をむき約2cmの長さ に切ります。
 - ②全材料をボトルに入れ、約40秒 運転します。

アイスドリンク (できあがり 4 人分)

アイスアップルドリンク

, 1717 J J 10 1 J	
★りんご	300g
牛乳·····	600ml
角氷	······6個(90g)

- ①りんごは皮としんを取り除き、2~3cm角に切り、 冷凍室で凍らせます。
- ②全材料をボトルに入れ、約1分運転します。

アイスバナナドリンク

★バナナ	300g(中2本)
牛乳	600ml
角氷	······6個(90g)

- ①バナナは皮をむき、約2cmに切ります。
- ②バナナをラップで包み、冷凍室で凍らせます。
- ③全材料をボトルに入れ、約1分運転します。
- ※その他、フレッシュジュース、フルーツジュースのメニューにおいても、材料を凍らせて、牛乳の量を 600mlにしていただきますと、アイスドリンクができます。

|ス一プ (できあがり4人分)

コーンクリームスープ

★スイートコーン(缶詰・ホールスタイル)	300g
ぬるま湯	400ml
固形スープ	1個
生クリーム	100ml
牛乳	400ml
バター・塩・こしょう	少々
クルトン	適宜

- (1) ボトルにスイートコーン・ぬるま湯・固形スープを入れ 約3分運転します。
- ② 鍋に①を移し、中火でかき混ぜながら約5分煮たのち、 牛乳・塩・こしょうを加え、弱火でさらに約5分煮ます。
- ③ 生クリーム・バターを加え火を止めます。
- 4 皿に分けてクルトンを浮かせます。
- ※冷凍コーンをご使用になる場合は、湯通ししてから お使いください。

バター (できあがり約1カップ)

ピーナツバター

バター 40g

★豆類にもたくさんの 繊維が含まれています。

- ① ボトルにピーナツを入れ、「フラッシュ」で 約1分断続運転します。
- ② ①に砂糖・バターを加え、約40秒運転します。

(メモ)

- 一度にできるピーナツの量は、150g~200g です。この範囲でお作りください。
- カッターが、空回りしたときはスイッチを切り ヘラなどでかきおとしてください。

アップルフローズン

シェイク・フローズンドリンク (できあがり 4 人分)

バニラシェイク

	(牛	乳…			- 200	Dm I
\bigcirc	卵					1個
	砂	搪⋯			. 大さ	·じ2
			000	<i>(1)</i> - - -	<i></i>	

·**アイスクリーム** …200g(約2cm角にします) **角氷** ------ 120g(8個)

バナナシェイク **牛乳** -----200ml (A)砂糖 ……大さじ2 、**★バナナ**·····1本(約2cmに切ります)

|**アイスクリーム** …200g(約2cm角にします) **角氷** ------120g(8個)

アップルジュース......350ml **ガムシロップ ………** 大さじ2 **角氷** ------ 300g(20個)



- ①ボトルに A を入れ、次にアイス ①ボトルに A を入れ、次にアイス ①全材料をボトルに入れ、30~60 クリームと角氷を入れます。
- ②40~50秒運転します。
- クリームと角氷を入れます。
- ②40~50秒運転します。
- 秒運転します。(氷の粉砕音がなく なるまで)

パイナップルフローズン

★パイナップル(缶詰)	300g
シロップ(缶詰)	200ml
角氷 240)g(16個)

- ① パイナップルの缶詰は、冷蔵室でよく冷 やしておきます。
- ② パイナップルを4つ切りにします。
- ③ 全材料をボトルに入れ、30~60秒運転 します。(氷の粉砕音がなくなるまで)

<シェイク・フローズンドリンクを作るときの注意>

- ●材料・器(グラス)はあらかじめ冷蔵室(約5℃)に冷やして おいてください。
- ふたを押さえてスイッチを入れてください。
- 角氷は2.5cm角以下の氷をご使用ください。
- カッターが空回り(材料の動きが止まり、カッターだけが回っ ている状態)したときは、スイッチを切ってボトルをスタンド 部からはずし、ゴムベラなどで混ぜて再び運転してください。

その他の調理メニュー

(メモ) ボトルの水気はきれいにふきとってから行なってください。

パン粉

食パン……1/2枚(1回の最大量)



- ① 食パンを約2cm角に切ってボトル に入れます。
- ②「フラッシュ」で約5秒間粉砕します。

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	点検事項				
●運転しない。	● ボトルとボトル台のしめつけが、ゆるくありませんか。 ● ボトルが傾いてしめつけられていませんか。				
●使用中に運転が止まる。	●ボトル内の材料が多いか、調理できない材料(P5)が入っていませんか。 ●材料を減らし、調理できない材料を取り除いてください。 ●P3の「使用中に運転が停止したときは」の項目に従ってやりなおしてください。				
●ジュースがもれる。	●パッキンが正しく入っていますか。●ボトルが傾いてしめつけられていませんか。●ボトルとボトル台のしめつけがゆるんでいませんか。				

仕樣

電			源	AC100V 50-60Hz共用		* =	**	
消	費	電	力	255W	回	転	数	11,300回/分 (定量水負荷時)
定格時間	胆	 連続定格 (4分間運転、2分間) 連続定格 (点よの繰り返し使用	寸		法	幅196×奥行231×高さ375(mm)		
	μΩ	IEU	^{建械を恰} 停止の繰り返し使用	質		量	3.6kg(ボトル部 1.8kg)	
定	格	容	量	1200ml	_	・ドの長	きさ	1.3m

保証とアフターサービス

持込修理

保証書

保証書は、この取扱説明書の裏表 紙についております。販売店にて 所定事項を記入しますので、記載 内容をご確認いただき大切に保管 してください。

補修用性能部品の 保有期間

- ミキサーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- ●性能部品とは、その商品の機能を 維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に 関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点はお買い上げの販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答などでお困りの場合は、もよりの当社「お客様相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

保証期間は、お買い上げ日より1年間です

- 保証期間中は・・・・・保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは・・修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年ご使用のミキサーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ●運転中、異常な音がする。
- ◆本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。● その他の異常・故障がある。

で使用中止 故障や事故の防止のため、使用を中止し コンセントから電源プラグを抜いて、必

ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4